



! Maximal 10 Sekunden zwischen den Bedienungsvorgängen.

**1 SYNCHRONISATION**

- a Unterbrechen Sie die Stromversorgung des von der Programmierung betroffenen Motors und schalten Sie ihn anschließend wieder ein. Ein langer Piepton folgt. Der Motor wird nun mit Strom versorgt.  
**Wichtig:** Wenn es sich um eine elektrische Leitung für mehrere Innenrollos handelt, arbeiten Sie sich Motor für Motor vor, um eine allgemeine Synchronisation zu vermeiden.
- b Drücken Sie zwei Mal auf die Taste **P2**. Ein Piepton folgt.
- c Drücken Sie auf die Taste **Hoch**. Sieben aufeinanderfolgende Pieptöne folgen. Die Fernbedienung ist nun mit dem Motor verbunden.  
**Wichtig:** Wenn sich der Motor in die falsche Richtung dreht, wiederholen Sie den Vorgang und drücken Sie bei Schritt c) auf die Taste **Runter** (statt auf die Taste Hoch).

**2 WECHSEL UNIDIREKTIONAL / BIDIREKTIONAL**

Der Motor befindet sich standardmäßig im bidirektionalen Modus.

- Entfernen Sie die Batterie. Setzen Sie sie wieder ein und drücken Sie gleichzeitig auf die Taste **P2**.  
--> Die Anzeigelampe blinkt 1 Mal und leuchtet dann dauerhaft auf. Der **unidirektionale Modus** ist aktiviert.
- > Die Anzeigelampe blinkt 2 Mal und leuchtet dann dauerhaft auf. Der **bidirektionale Modus** ist aktiviert.
- Um den Vorgang umzukehren, wiederholen Sie die Schritte.

**3 EINE FERNBEDIENUNGEN HINZUFÜGEN**

- Die hinzuzufügende Fernbedienung verfügt über eine Taste P2:**
  - Drücken Sie **2 MAL** auf die Taste **P2** der Fernbedienung 005318.
  - Drücken Sie **1 MAL** auf die Taste **P2** der hinzuzufügenden Fernbedienung.
- Die hinzuzufügende Fernbedienung verfügt nicht über eine Taste P2:**
  - Drücken Sie **2 MAL** auf die Taste **P2** der Fernbedienung 005318.
  - Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten **Hoch** und **Runter** der hinzuzufügenden Fernbedienung.

**4 EINE FERNBEDIENUNG ENTFERNEN**

Das Entfernen einer AvosDim Fernbedienung setzt das Zurücksetzen des Motors in seine Werkseinstellung voraus. Alle, mit dem Motor verbundenen, Fernbedienungen werden dann desynchronisiert. Drücken Sie nacheinander auf die folgenden Tasten einer beliebigen Fernbedienung: **P2 / Stopp / P2**. Es folgen mehrere aufeinanderfolgende Pieptöne. Die Fernbedienungen sind nun nicht mehr mit dem Motor verbunden.

**5 DAS GRUPPIEREN MEHRERER MOTOREN**

Wiederholen Sie Schritt 1 (SYNCHRONISATION) mit einer einzelnen Fernbedienung für verschiedene Motoren.  
**Wichtig:** Jede neue Synchronisation ist von den zuvor ausgeführten Synchronisationen Ihrer Motoren unabhängig.  
Eine AvosDim Fernbedienung kann maximal 20 Motoren gleichzeitig steuern.

**6 VORTEILE DER FERNBEDIENUNG 005318**

- Steuert 1 Motor oder 1 Gruppe Motoren.
- Komfortabler Gebrauch (nur wenige Tasten).

**7 TECHNISCHE BESONDERHEITEN**

- Funkfrequenz : 433Mhz
- Reichweite im Außenbereich : 200m
- Reichweite zwischen 2 Wänden : 35m
- Spannung : 1 x 3V (CR2450)