



Maximum 10 secondes d'intervalle entre les manipulations.

1 SYNCHRONISATION

- a** Couper l'alimentation électrique du moteur concerné par la programmation puis rallumer. Un bip long sera émis par le moteur. Cela signifie au passage que le moteur est bien alimenté.
NB: S'il s'agit d'une ligne électrique spécifique à plusieurs volets roulants, travailler moteur par moteur afin d'éviter une synchronisation générale.
- b** Pressez **Montée** et **Stop** en même temps pour le paramétrage, 2 fois. Puis **Montée**, 1 fois.
Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens, pressez **Montée** et **Stop** en même temps, 2 fois. Puis **Descente**, 1 fois.

2 AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

La télécommande à ajouter possède une touche P2:

- Pressez **Montée** et **Stop** en même temps sur la télécommande 005217, 2 fois.
- Puis **P2**, 1 fois sur la télécommande à ajouter.

La télécommande à ajouter ne possède pas de touche P2:

- Pressez **Montée** et **Stop** en même temps sur la télécommande 005217, 2 fois.
- Puis **Montée** et **Stop** en même temps, 1 fois sur la télécommande à ajouter.

3 GROUPAGE DE PLUSIEURS MOTEURS SUR UNE TÉLÉCOMMANDE

Réitérer l'étape 1 (SYNCHRONISATION) avec une même télécommande sur tous les moteurs souhaités.

NB : Toute nouvelle synchronisation est indépendante de celles réalisées sur les autres moteurs et ne les affecte en rien.
Pour une parfaite transmission, une télécommande AvosDim peut contrôler jusqu'à 20 moteurs maximum.