



! Maximum 10 secondes d'intervalle entre les manipulations.

1 SYNCHRONISATION

La télécommande doit être en mode manuel : **manual** doit être affiché sur l'écran.
Si ce n'est pas le cas, appuyer sur le bouton **Mode set** jusqu'à ce que **manual** s'inscrive sur l'écran LCD.

- Sélectionner le canal de votre choix à l'aide des flèches **gauche** et **droite**.
Couper l'alimentation électrique du moteur concerné par la programmation puis rallumer. Un bip long sera émis par le moteur. Cela signifie au passage que le moteur est bien alimenté.
NB: S'il s'agit d'une ligne électrique spécifique à plusieurs volets roulants, travailler moteur par moteur afin d'éviter une synchronisation générale.
Attention : ne pas utiliser le canal 0, réservé à la centralisation.
- Appuyer deux fois sur le bouton **Set up**.
- Appuyer sur la touche **montée** de la télécommande. La télécommande est désormais synchronisée au moteur.

2 RÉGLER L'HEURE

- La télécommande doit être en mode manuel.
- Appuyer sur le bouton **Time set** pendant 5 secondes (situé à l'arrière).
- Régler la tranche horaire à l'aide des touches **Montée** et **Descente**.
- Appuyer à nouveau sur **Time set** pour régler les minutes.
- Finaliser le réglage en maintenant la touche **Time set** durant 5 secondes.

3 PROGRAMMER L'HEURE DE MONTÉE ET DESCENTE

Mettre la télécommande en mode **auto** à l'aide de la touche **Mode set**.

- Choisir le canal de son choix à l'aide des flèches **gauche** et **droite**.
- Appuyer sur le bouton **Time set** pendant une durée de 5 secondes. L'horaire inscrit sur le cadran doit clignoter. Régler l'heure de montée avec les flèches **montée** et **descente**.
- Régler l'heure de descente en appuyant sur la touche **Mode set**.
- Appuyer sur la touche **Time set** pendant une durée de 5 secondes afin de valider.

4 AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

La télécommande à ajouter possède une touche P2:

- Pressez **Set up** sur la télécommande TEL_AC170, 2 fois.
- Puis **P2**, 1 fois sur la télécommande à ajouter.

La télécommande à ajouter ne possède pas de touche P2:

- Pressez **Set up** sur la télécommande TEL_AC170, 2 fois.
- Puis **Montée** et **Stop** en même temps, 1 fois sur la télécommande à ajouter.

5 EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

- Le moteur descend lorsque vous appuyez sur la touche **Montée** :
Effectuer à nouveau l'opération 1, mais valider cette fois en appuyant sur la touche **Descente** au lieu de **Montée**.
- Les volets ne fonctionnent pas automatiquement selon la programmation:
Vérifier que les flèches **montée** et **descente** s'affichent sur l'écran, à côté de chaque canal programmé. Si ce n'est pas le cas, choisir le canal et appuyer sur la touche **Time set**. Pour que la programmation fonctionne, le canal 0 doit également être visible avec ces flèches d'affichées.