










FR Ne pas enlever les morceaux d'adhésif qui maintiennent le store.
EN Don't remove the adhesive tape holding the blind.
DE Entfernen Sie nicht die Klebebander, die das Rollo halten.
ES No retire los pedazos de adhesivo que mantienen el estor.










FR Mise en place des supports latéraux, puis détacher le repère en le faisant tourner sur lui-même.
EN Place the lateral supports, then detach the landmark by rotation.
DE Montieren Sie die seitlichen Träger, entfernen Sie dann den Riegel durch Drehen.
ES Instalación de los soportes laterales, luego despegar el marcador girándolo sobre sí mismo.



FR Placement de la glissière gauche en vissant à 1/3 les vis, puis enlever les glissières. Faire de même pour le côté droit.
EN Position the left slide channel by screwing the screws to 1/3 of their length, then remove the slide channel. Perform the same operation for the right slide channel.
DE Positionieren Sie die linke Schiene, indem Sie die Schrauben zu 1/3 festziehen, nehmen Sie die Schiene dann ab. Führen Sie den gleichen Vorgang auf der rechten Seite aus.
ES Colocación de la guía izquierda atornillando 1/3 el tornillo, luego retire las guías. Haga lo mismo por el lado derecho.



FR Mise en place du store sur ses supports. Placer chaque accroche blanche sur son socle, puis clipser le store.
EN Place the blind on its supporting elements. Position each white hook on its base then clip the blind.
DE Befestigen Sie das Rollo an der Halterung. Fixieren Sie die weißen Haken an die Sockel, Klipsen Sie dann das Rollo ein.
ES Instalación del estor en sus soportes. Coloca cada gancho blanco en su base y luego sujetálo mediante el clip en la persiana.



5

FR Détacher le lien de la ficelle grise droite, puis l'attacher sur le bas de la glissière droite. Placer ensuite le store dans le haut de la glissière droite en faisant attention à ce qu'il soit bien droit dedans. Finir de positionner la glissière en la passant sous le tablier du store en haut, et reposer sur la fenêtre en bas. Faire de même pour le côté gauche.

EN Detach the link of the right grey string then attach it at the bottom of the right slide channel. Then position the blind inside the right slide channel top part and make sure it is positionned straight. Finish the placement of the slide channel by placing it underneath the blind's apron at the top then place back at the bottom of the window. Perform the operation on the left side.

DE Befestigen Sie die graue Schnur auf dem unteren Ende der rechten Schiene. Setzen Sie dann das Rollo oben auf der rechten Schiene ein. Führen Sie die Schiene unterhalb der oberen Schürze des Rollos durch und befestigen Sie sie am unteren Teil des Rollos. Führen Sie den gleichen Vorgang auf der linken Seite aus.

ES Desata la liga de la cuerda gris derecha, y luego átala en la parte baja de la guía derecha. A continuación, coloque el estor en la parte superior de la guía derecha, asegurándose de que es recto adentro. Termina de posicionar la guía pasándolo por debajo del tablero del estor en la parte superior y apoyándolo en la ventana en la parte inferior. Haga lo mismo para el lado izquierdo.

6**7**

FR Visser les vis des glissières totalement.

EN Screw the slide cannels completely.

DE Schrauben Sie nun die Schrauben fest.


ES Atornille totalmente los tornillos en las guías.

FR Détacher la ficelle blanche, puis tirer l'embout sur le côté jusqu'en bas de la glissière. Emboîter l'embout sur le bas de la glissière, puis le visser. faire de même du côté droit.

EN Detach the white string, then pull the tip on the side of the blind down to the bottom of the slide channel. Position the tip on the bottom part of the slide channel and screw it. Perform the same operation on the left side.

DE Lösen Sie die weiße Schnur. Ziehen Sie den Stift an der Seite des Rollos bis zum unteren Ende der Schiene. Schrauben Sie den Stift auf dem unteren Ende der Schiene fest. Führen Sie den gleichen Vorgang auf der linken Seite aus.

ES Desata el cordón blanco y tira de la tapa hacia el un lado hasta el fondo de la guía. Empuje la tapa en el fondo de la guía, luego enrósquela. Haga lo mismo en el lado derecho.

8

FR Jeter les morceaux d'adhésif qui maintiennent le store.

EN Bin the adhesive tape holding the blind.

DE Werfen Sie die Klebebänder, die das Rollo halten, in den Abfall.

ES Bote los pedazos de adhesivo que mantienen el estor.