



## FONCTIONNEMENT

La télécommande vous permet d'armer et désarmer l'alarme en entrant et quittant la maison. En cas de situation d'urgence, pressez le bouton SOS pour déclencher immédiatement la sirène. Design et compacte, elle s'accroche facilement à un porte-clés pour vous suivre partout.

## DESCRIPTION



	Armer	Pressez ce bouton pour activer l'ensemble des équipements de l'alarme.
	Désarmer	Pressez ce bouton pour désarmer l'ensemble des équipements de l'alarme.
	Armement partiel	Pressez ce bouton pour armer partiellement les équipements de l'alarme. Ceux qui sont paramétrés en zone inactive (mode « A domicile ») sont exclus.
	SOS Panique / urgence	Pressez cette touche pour déclencher instantanément l'alarme.
	Armement silencieux	Pressez chacun de ces boutons tour à tour pour activer l'alarme en silence.
	Désarmement silencieux	Pressez chacun de ces boutons tour à tour pour désactiver l'alarme en silence.

## VOYANT DE FONCTIONNEMENT

**Un clignotement unique :** Le signal est transmis au boîtier central.

**Voyant faible :** La pile est faible, remplacez là sans attendre.

## CARACTÉRISTIQUES

### Alimentation :

DC 3V (1 Pile lithium CR2025)

### Consommation mode transmission :

< 7mA

### Distance de transmission :

<80m (champs libre)

### Fréquence radio :

433,92MHz

### Températures de fonctionnement :

de -10° à +55°

### Taux d'humidité à l'air :

< 80%

### Dimensions de l'émetteur :

58 x 31 x 9,5mm

## RECYCLAGE DE L'APPAREIL

Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.

## RECYCLAGE DE LA PILE

Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers mais dans des bacs de recyclage prévus à cet effet.

### Déclaration de conformité

Nous déclarons sur l'honneur que cet équipement satisfait les exigences de la directive équipements radio et télécommunication, 1995/E/EC, et que tous les tests nécessaires ont été réalisés.  
CE2200

La version CE de la télécommande sans fil (M / N: rc-80) qui porte le symbole CE de l'étiquette du produit, est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne 1999/5 / CE relative aux terminaux radio et télécommunication.

**AvosDim**  
Serenity

TÉLÉCOMMANDE  
PORTE-CLÉS

012004

Notice D'utilisation